

MODELS/MODÉLES 260

2600 & 2601

Instruction Manual 10 SPEED HAND/ STAND MIXER

PLEASE READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS APPLIANCE

Manuel d'Instructions BATTEUR À MAIN/ SUR PIED DE 10 VITESSES

LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D' UTILISER CET APPAREIL

Manual de Instrucciones BATIDORA MANUAL Y DE PEDESTAL DE 10 VELOCIDADES

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR ESTE APARATO

Manual de Instruções BATEDEIRA DE MÃO E DE PEDESTAL DE 10 VELOCIDADES

LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR ESTE APARELHO

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed including the following:

• READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THE HAND/ STAND MIXER.

- To protect against risk of electrical shock, do not put the hand/ stand mixer in water or other liquid.
- NEVER use the mixer if you have wet hands.
- Close supervision is necessary when mixer is used near children.
- Unplug from outlet while not in use, before putting on or taking off parts and before cleaning.
- AVOID contacting moving parts. Keep hands, hair, clothing, as well as spatulas and other utensils away from beaters during operation to reduce risk of injury to persons and/ or damage to the mixer.
- NEVER switch on the appliance until the working attachments are in the mixing bowl with the ingredients to be mixed. Always wait until the attachments stop before you remove the bowl.
- DO NOT operate mixer with a damaged cord plug or after the appliance malfunctions is dropped or damaged in any manner. Return appliance to an authorized Oster® Service Center for examination, repair or adjustment.
- DO NOT use it outdoors.
- DO NOT let the cord hang over the edge of the table or counter or touch hot surfaces, including the stove.
- REMOVE beaters from mixer before washing.
- DO NOT place mixer on or near a hot burner, or in a heated oven.


- This mixer is intended for household use only.
- DO NOT use mixer for other than intended use. Do not us this appliance to stir paints (lacquers, polyesters, etc.) This could result in an explosion!
- DO NOT leave mixer unattended while in operation.
- Repairs to the appliance may only be carried out by trained personnel. As a result of incorrect repairs considerable dangers for the user may result. Please contact an authorized Oster® Service Center in the event of repairs being necessary.
- Ensure fingers are kept away from moving whisks and dough hooks. This could result in injury.
- NEVER clean the appliance under running water or submerge it.
- The manufacturer is not liable for any damages, which are caused by using the appliance for any other purpose than that intended or incorrect use.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

(For 120 & 127 Volts)

To reduce the risk of electrical shock, this appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). This plug fits a polarized outlet only one way. This is a safety feature intended to help reduce the risk of electrical shock. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. DO NOT attempt to defeat this safety feature.

DESCRIPTION OF THE APPLIANCE



- 1. Beater Eject Button
- 2. Mixer On/ Speed Selector Switch
- 3. Beater/ Dough Hook Switch.
- 4. Burst of Power
- 5. Mixer
- 6. Raise/ Lower Button
- 7. Lock Release
- 8. Mixing Bowl On/Speed Selector Switch
- 9. Mixer Stand
- 10. Mixing Bowl (Plastic bowl for model 2600 and stainless steel bowl for Demodel 2601) The mixing bowl for model 2601 includes a lid
- 11. Whisk Beaters (Chrome plated for model 2600 and stainless steel for model 2601)
- 12. Dough Hooks (Chrome plated for model 2600 and stainless steel for model 2601)
- 13. Spatula

USING YOUR HAND/STAND MIXER

OPERATING

You can use the Mixer to mix, knead and whisk food. The Mixer and Mixing Bowl are each driven separately by their own motors, and the speeds of the Mixer and Mixing Bowl can be individually adjusted. The Mixer has a single ON/ Speed Range Selector Switch while the Mixing Bowl has an independent On/Speed Selector Switch. The Mixer can be easily removed from the processor stand in a moment and used as a standard Hand Mixer (figure 2). When used in this way, move the hand mixer in a smooth circular motion around the inside of the Bowl containing the ingredients.

PREPARING FOR USE

☐ Fitting the Mixer to/ or removing from the stand (figure 2).



Before fitting or removing the Mixer switch off the appliance and remove the plug from the electrical outlet.

To fit, push the mixer on to the stand (the two latches on the mixer stand engage in the mixer) and then press down to lock.

To remove, press the Lock Release (figure 2) and pull the Mixer upwards.

INSERTING/REMOVING BEATERS & DOUGH HOOKS

Before releasing the Beaters or Dough Hooks, switch off the Mixer and remove the plug from the electrical outlet.



Push the Beaters or Dough Hooks into the slots on the underside of the mixers, until they click into place. The two Dough Hooks have different plug shapes and must be pushed into the correct slots. Inserting the wrong way would lead the dough to "move" upwards. One of the Dough Hooks has an additional small ring near the collar on the shaft. This Dough Hook will only fit in the slot for which it is intended.

This is identified by a symbol,

To remove the accessories, hold firmly with one hand, while pressing the Beater Ejector Button (figure 3).


CONNECTION

Before using your Hand Mixer for the first time, wash the Beaters in hot/ soapy water, or the dishwasher. Rinse and dry.

Be sure the speed controls are in the "0" position and the unit is unplugged from an electrical outlet. Plug cord into an electrical outlet. Insert Beaters as indicated above.


RAISING/ LOWERING THE MIXER

Ensure the Mixer is switched off before raising/ lowering. Press the Raise/ Lower Button (figure 4) and lift the Mixer up or lower it until it clicks in place. This will facilitate removal of Beaters as well the Bowl.



PLACING/ REMOVING THE MIXING BOWL

Place the Mixing Bowl on the guide on the Stand (figure 5) and latch in place by gently turning it clockwise. To remove it, turn it counterclockwise to unlatch. It may be necessary to hold the base to prevent it from rotating. The off-center position of the Mixer makes it easy to add ingredients while the Mixer is in operation.



(figure 5)

MIXING WITH THE STAND MIXER

When the Mixer is attached to the Stand, the Mixing Bowl can be switched on in up to two different speeds. The Mixer must not be run continuously for more than 10 minutes at a time. After this time, allow it to cool for at least 20 minutes before re-using.


Maximum processing quantities:

Processing in the Mixing Bowl must not exceed 1.5 kg solid or 1.75 liquid foodstuffs.


The On/ Mixer Speed Range Selector Switch (figure 6, item 2) is used to:

- Switch the Mixer on,
- □ Control the Mixer Speed (5 speed settings) in the pre-selected speed range.

As long as the Burst of Power Button (figure 6, item 4) is pressed and held when the appliance is in operation, the mixer operates at its maximum speed.



The additional 5 speeds for the Stand Mixer are obtained by selecting the Mixing Bowl Speed Selector Switch (figure 7).



The Mixing Bowl has two speed settings. The Mixing Bowl On/Speed Selector Switch (figure 7) is used to switch the Mixing Bowl on and select it's speed as follow:

0/Off = off

1 = low speed 2 = high speed

MIXING WITH THE HAND MIXER

Slowly guide Mixer around sides and through center of bowl, going in the same direction. Be careful not to over beat the mixture. Over beating the mixture tends to make some mixtures tough.

Whenever scraping of the bowl is required, stop the Mixer and scrape sides and bottom of bowl with the rubber spatula as needed. Turn speed control to "0" and rest Mixer on its heel rest while adding ingredients. Be sure to position Beaters over mixing bowl so any dripping will fall back into mixing bowl.

Ingredients should be added to the mixing bowl as they are specified in the recipe. When combining wet and dry ingredients, you may wish to moisten ingredients on low speed, and then turn to the desired speed as specified in the mixing guide.

SPEED GUIDE FOR HAND/STAND MIXER

Speed	Mixing tasks
1 Fold	Use when stirring liquid ingredients or when a gentle action is required. Use when folding two portions of a recipe together such as a beaten egg into a batter
2 Stir	Use when mixing dry and liquid ingredients together alternately in a recipe. Use when preparing any of the ready-prepared or packaged instant puddings.

3 Mix Use when a recipe calls for combining ingredients together.

Use for quick breads or muffins that require a brisk action, just enough to

blend.

4 Blend Use when preparing cake mixes or for directions calling for medium speed.

Use to cream butter and sugar together.

5 Beat Use when preparing a frosting from a recipe or package and to mash

potatoes.

Use when whipping cream for desserts and whipping egg whites.

Use Dough Hooks only for fold (1) and stir (2).

When operating the unit as a Stand Mixer, all five speeds will allow for operation in two levels, low and high, enabling to reach up to 10 speed levels for flexibility and higher performance.

CARING FOR YOUR MIXER

CLEANING

Wash the Beaters before and after use. Rinse and dry. Beaters may be washed in a dishwasher. After removing cord from electrical outlet, clean Mixer head with a damp cloth and wipe dry. DO NOT IMMERSE MIXER IN WATER. Avoid the use of abrasive cleaners that will mar the finish of your mixer. The motor of your mixer has been carefully lubricated at the factory and does not require any additional lubricant.

The Stainless Steel Mixing Bowl (model 2601) can be washed in the dishwasher. The lid of the stainless steel mixing bowl must not be washed in the dishwasher.

Wash the Plastic Mixing Bowl (model 2600) in water with soapy water. If you wish to wash the Plastic Mixing Bowl in the dishwasher, it must be placed in the upper basket.

STORAGE

Coil the electrical cord of the Mixer with a plastic twist fastener. Store the Mixer on its heel rest in a clean, dry location such as a cabinet or a shelf. Store Beaters and Dough Hooks in a drawer.

MAINTENANCE

Other than the recommended cleaning, no further user maintenance should be necessary. If for any reason your Mixer should require repairs, do not try to fix it yourself. Send it to an authorized Oster® Service Center.

1 - YEAR LIMITED WARRANTY

Sunbeam Products, Inc. ("Sunbeam") warrants that for a period of ONE year from the date of purchase, this product will be free from defects in material and workmanship. Sunbeam, at its option, will repair or replace this product or any component of the product found to be defective during this warranty period. Replacement will be made with a new or remanufactured product or component. If the product is no longer available, replacement may be made with a similar product of equal or greater value. This is your exclusive warranty.

This warranty is valid for the original retail purchaser from the date of initial retail purchase and is not transferable. Keep the original sales receipt. Proof of purchase is required to obtain warranty performance. Sunbeam dealers, service centers or retail stores selling Sunbeam products do not have the right to alter, modify or any way change the terms and conditions of this warranty.

This warranty does not cover normal wear of parts or damage resulting from any of the following; negligent use or misuse of the product, use on improper voltage or current, use contrary to the operating instructions, disassembly, repair or alteration by anyone other than a Sunbeam or an Authorized Service Center. Further, the warranty does not cover Acts of God, such as fire, flood, hurricanes and tornadoes.

Sunbeam shall not be liable for any incidental or consequential damages caused by the breach of any express or implied warranty. Except to the extent prohibited by applicable law, any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose is limited in duration to the duration of the above warranty.

How To Obtain Warranty Service: Please see the country specific warranty insert or contact your local authorized distributor.

Do Not Return This Product To The Place of Purchase

PRÉCAUTIONS IMPORTANTES

L'utilisation du malaxeur à main exige certaines précautions fondamentales, y compris celles qui suivent :

- LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER LE MALAXEUR À MAIN/SUR PIED.
- Dans le but d'éviter les risques d'électrocution, ne déposez pas le malaxeur à main/sur pied dans l'eau ou dans d'autres liquides.
- N'utilisez jamais le malaxeur si vous avez les mains mouillées.
- Vous devez pratiquer une surveillance des plus assidues lorsque vous utilisez le malaxeur et que des enfants sont présents.
- Débranchez toujours le malaxeur lors des périodes de non-utilisation, avant la pose ou le retrait des accessoires et avant le nettoyage.
- Évitez de toucher aux pièces en mouvement. Gardez les mains, les cheveux, les vêtements ainsi que les spatules et les autres ustensiles éloignés des batteurs durant le fonctionnement afin de réduire le risque de blessures personnelles et/ou les dommages au malaxeur.
- Ne mettez jamais l'appareil en marche avant que toutes les pièces mobiles ne soient à l'intérieur du bol à mélanger ainsi que les ingrédients à mélanger. Attendez toujours que les pièces mobiles soient arrêtées avant d'enlever le bol.
- •I Ne vous servez pas d'un malaxeur dont la fiche ou le cordon est endommagé ou après que l'appareil a mal fonctionné ou qu'il a été échappé ou endommagé de quelque façon que ce soit. Retournez l'appareil à un centre de service Oster® autorisé pour une vérification, une réparation ou un réglage.
- N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur.
- Ne permettez pas que le cordon soit suspendu par-dessus le bord de la table ou du comptoir ou qu'il ne vienne en contact avec des surfaces chaudes, y compris la cuisinière.
- I Retirez les batteurs du malaxeur à main avant de les laver.
- Ne placez pas le malaxeur à main sur un brûleur à gaz ou électrique, ni dans un four chaud.


- Ce malaxeur a été conçu pour un usage ménager seulement.
- •Utilisez le malaxeur à main uniquement à des fins pour lesquelles il a été conçu. N'utilisez pas cet appareil pour brasser de la peinture (les laques, les polyesters, etc.) Ceci pourrait provoquer une explosion!
- Un malaxeur en marche doit toujours être sous surveillance.
- Les réparations de l'appareil doivent toujours être effectuées par du personnel qualifié. Des dangers considérables peuvent être engendrés à la suite de réparations inadéquates. Veuillez S.V.P. communiquer avec un centre de service Oster® lorsque des réparations s'avèrent nécessaires.
- Assurez-vous de garder vos doigts éloignés des fouets et des crochets pétrisseurs en mouvement. Ceci pourrait causer des blessures.
- Cet appareil ne doit jamais être lavé à l'eau du robinet ni submergé dans l'eau.
- Le fabricant n'est pas responsable de tout dommage résultant d'une utilisation de l'appareil à des fins autres que pour lesquelles il a été conçu ou à la suite d'une utilisation inadéquate.

VEUILLEZ CONSERVER CES DIRECTIVES DANS UN LIEU SÛR

(Pour 120 et 127 Volts)

Cet appareil possède une fiche polarisée (une des lames est plus large que l'autre). Ceci a pour but de diminuer les risques d'électrocution. Il n'y a qu'une façon de brancher cette fiche sur une prise polarisée. Ceci est une caractéristique de sécurité dont le but est de diminuer les risques d'électrocution. Inversez la fiche si celle-ci ne se branche pas parfaitement dans la prise. Communiquez avec un électricien qualifié s'il est toujours impossible de la brancher. N'essayez pas de contourner cette caractéristique de sécurité.

DESCRIPTION DE L'APPAREIL



- 1. Éjecteur des batteurs
- 2. Commutateur de sélection de mise en marche/de réglage de la vitesse
- 3. Bouton des batteurs/crochets pétrisseurs
- 4. Bouton Burst of Power® Augmentation de la puissance
- 5. Malaxeur
- 6. Bouton soulever/abaisser
- 7. Dégagement du blocage
- 8. Commutateur de réglage de la vitesse du bol à mélanger
- 9. Pied du robot culinair
- 10. Bol à mélanger (Bol en plastique pour le modèle 2600 et en acier inoxydable pour le modèle 2601) Un couvercle est inclus avec le bol à mélanger modèle 2601
- 11. Batteurs-Fouets (plaqués de chrome pour le modèle 2600 et d'acier inoxydable pour le 🏻 modèle 2601)
- 12. Crochets pétrisseurs (plaqués de chrome pour le modèle 2600 et d'acier inoxydable pour le modèle 2601)
- 13. Spatule

UTILISATION DE VOTRE BATTEUR À MAIN / SUR PIED

FONCTIONNEMENT

Vous pouvez utiliser le malaxeur pour mélanger, pétrir et fouetter les aliments. Le mélangeur et le bol à mélanger sont entraînés séparément par leur propre moteur et les vitesses du malaxeur et du bol à mélanger peuvent être réglées individuellement. Cependant, le malaxeur possède un simple COMMUTATEUR DE SÉLECTION DE MISE EN MARCHE/ RÉGLAGE DE LA VITESSE. Le malaxeur peut facilement être enlevé du pied du robot culinaire en un tournemain et il peut être utilisé comme un malaxeur à main normal (figure 2). Déplacez le malaxeur à main dans un mouvement lent et circulaire autour de l'intérieur du bol contenant les ingrédients lorsque vous l'utilisez de cette façon.

PRÉPARATION POUR L'UTILISATION

Installation/enlèvement du malaxeur du pied du robot culinaire (figure 2).



Fermez le commutateur du malaxeur et débranchez la fiche de la prise électrique avant l'installation ou l'enlèvement du malaxeur.

Pour l'installation, appuyez le malaxeur sur le pied du robot culinaire (les deux loquets du pied du robot culinaire s'accrochent au malaxeur). Ensuite, poussez vers le bas pour bloquer.

Pour l'enlèvement, appuyez sur le dégagement du blocage (figure 2) et soulevez le malaxeur vers le haut.

POSE/RETRAIT DES BATTEURS ET DES CROCHETS PÉTRISSEURS

Fermez le commutateur du malaxeur et débranchez la fiche de la prise électrique avant le retrait des batteurs ou des crochets pétrisseurs.



Introduisez les batteurs-fouets ou les crochets pétrisseurs dans les fentes sur le dessous des malaxeurs jusqu'à ce qu'ils s'engagent en place. Les deux crochets pétrisseurs possèdent des formes d'embranchement différentes et doivent être insérés dans les fentes appropriées. Un mauvais branchement entraînerait la pâte vers le haut. Un des crochets pétrisseurs possède un petit anneau additionnel près du col sur l'axe. Ce crochet pétrisseur ne pourra être branché que dans la fente pour laquelle il a été conçu. Ceci est identifié par un symbole.

Pour enlever les accessoires, tenez-les solidement dans votre main tout en appuyant sur le bouton d'éjection des batteurs (figure 3).


CONNEXION

Avant d'utiliser votre malaxeur pour la première fois, lavez les accessoires dans de l'eau chaude savonneuse ou au lave-vaisselle. Rincez-les et séchez-les bien.

Assurez-vous que le contrôle de la vitesse est en position " 0 " et que l'appareil est débranché de la prise électrique. Branchez le cordon dans une prise électrique.

POUR SOULEVER/ABAISSER LE MALAXEUR

Assurez-vous que le commutateur du malaxeur est fermé avant de soulever ou d'abaisser celui-ci. Appuyez sur le bouton soulever/ abaisser (figure 4) et soulevez le malaxeur ou abaissez-le jusqu'à ce qu'il se bloque. Ceci a pour but de faciliter l'éjection des batteurs ainsi que l'enlèvement du bol.



MISE EN PLACE/RETRAIT DU BOL À MÉLANGER

Déposez le bol à mélanger sur le guide de la base (figure 5) et bloquez-le en place en le tournant doucement dans le sens horaire. Pour l'enlever, tournez-le dans le sens anti-horaire pour le débloquer. Il peut être nécessaire de retenir la base pour l'empêcher de tourner. La position hors-centre du malaxeur facilite l'ajout d'ingrédients pendant que le robot culinaire fonctionne.



(figure 5)

MÉLANGER AVEC LE MALAXEUR SUR PIED

Le bol à mélanger se met à tourner automatiquement lorsque le commutateur du malaxeur est mis en position de marche et que le malaxeur est installé sur le pied du robot culinaire. Le malaxeur ne doit pas fonctionner continuellement pendant plus de 10 minutes à la fois. Après ce temps, laissez-le refroidir pour au moins 20 minutes avant de le réutiliser.


Quantités maximales à manipuler :

La quantité à manipuler dans le bol à mélanger ne doit pas dépasser 1,5 kg d'aliments solides ou 1,75 kg de liquides.

Le commutateur de sélection de mise en marche/de réglage de la vitesse (figure 6, article 2) est utilisé pour :

- Mettre le malaxeur en marche.
- □ ► Contrôler la vitesse du malaxeur (5 réglages de vitesse) dans la gamme de □
- vitesse présélectionnée.

Le malaxeur va fonctionner à sa vitesse maximale pour aussi longtemps que le bouton d'augmentation de la vitesse (figure 6, article 4) est enclenché et qu'il est maintenu enfoncé.



(figure 6)

Les 5 vitesses additionnelles du malaxeur sur pied s'obtiennent en réglant la vitesse du bol à mélanger (figure 7).



(figure 7)

Le bol à mélanger possède deux réglages de vitesse. Le commutateur de sélection de vitesse du bol à mélanger (figure 7) est utilisé pour choisir la vitesse du bol à mélanger:

0/Off = off

1 = basse vitesse 2 = haute vitesse

MÉLANGER AVEC LE MALAXEUR À MAIN

Déplacez lentement le malaxeur autour des côtés et à travers le centre du bol enconservant la même direction. Prenez soin de ne pas trop brasser le mélange. Certains mélanges durcissent lorsqu'ils sont trop brassés.

Arrêtez le malaxeur et grattez comme requis les côtés et le fond du bol à l'aide d'une spatule de caoutchouc lorsque vous devez gratter le bol. Réglez le contrôle de vitesse à " 0 " et déposez le malaxeur sur son talon d'appui pendant que vous ajoutez des ingrédients. Assurez-vous que les batteurs sont placés au-dessus du bol à mélanger de façon que tout égouttement tombe dans le bol à mélanger.

Les ingrédients doivent être ajoutés au bol à mélanger selon les précisions de la recette. Il est possible que vous souhaitiez humecter les ingrédients à basse vitesse, lorsque vous mélangez des ingrédients humides et secs, pour ensuite régler à la vitesse désirée selon les précisions du guide de mélange.

GUIDE DE VITESSE POUR LE MALAXEUR À MAIN/SUR PIED

Vitesse Fonction

1 Fold Choisir lorsque vous mélangez les ingrédients liquides ou lorsqu'un mouvement léger est désiré.
Choisir dans le but de lier deux portions d'une recette ensemble comme un œuf battu avec une pâte.

2 Brasser Choisir afin de brasser ensemble les ingrédients secs et liquides d'une recette de façon alternée.
Choisir lorsque vous préparez l'un ou l'autre des préparations ou des puddings instantanés.

3 Amalgamer Choisir lorsqu'une recette demande de combiner ensemble des ingrédients. Choisir pour les pains ou les muffins à cuisson rapide nécessitant un brassage bref suffisant pour mélanger. 4 Mélanger Choisir quand vous préparez des mélanges à gâteaux ou lorsque les

directives demandent une vitesse moyenne.

Choisir quand vous fabriquez une crème à base de beurre et de sucre.

5 Battre Choisir lorsque vous préparez un glaçage selon une recette ou un

emballage et pour préparer une purée de pommes de terre.

Choisir lorsque vous fouettez de la crème pour le dessert et que vous f

ouettez les blancs d'œufs.

N'utilisez les crochets pétrisseurs que pour lier (1) et brasser (2).

Lorsque vous utilisez l'appareil comme malaxeur sur pied, toutes les cinq vitesses permettent le fonctionnement à deux nivaux, bas et haut, permettant ainsi d'obtenir jusqu'à 10 nivaux de vitesse pour une flexibilité accrue et une plus grande performance.

ENTRETIEN DU MALAXEUR

NETTOYAGE

Lavez les batteurs avant et après l'usage. Rincez et asséchez-les. Les batteurs peuvent être lavés au lave-vaisselle. Nettoyez la tête du malaxeur à l'aide d'un linge humide et asséchez-le après avoir retiré le cordon de la prise électrique. LE MALAXEUR NE DOIT PAS ÊTRE SUBMERGÉ DANS L'EAU. Évitez d'utiliser des nettoyeurs abrasifs qui vont rayer le fini de votre malaxeur. Le moteur de votre malaxeur a été lubrifié avec soin chez le fabricant et il ne demande pas de lubrification additionnelle.

Le bol à mélanger en acier inoxydable (modèle 2601) peut être lavé dans le lave-vaisselle. Le couvercle du bol à mélanger en acier inoxydable ne doit pas être lavé dans le lave-vaisselle.

Lavez le bol à mélanger de plastique (modèle 2600) dans de l'eau savonneuse. Vous devez placer le bol à mélanger de plastique dans le panier supérieur du lave-vaisselle si vous désirez laver celui-ci au lave-vaisselle.

ENTREPOSAGE

Enroulez le cordon électrique du malaxeur et attachez-le avec un tortillon de plastique. Rangez le malaxeur en le déposant sur son talon d'appui dans un endroit propre et sec, tel qu'une armoire de cuisine ou une étagère. Entreposez les batteurs et les crochets pétrisseurs dans un tiroir.

ENTRETIEN

À part le nettoyage recommandé, aucun autre entretien n'est requis par l'utilisateur. N'essayez pas de réparer par vous-même le malaxeur si celui-ci a besoin d'être réparé pour quelque raison que ce soit. Expédiez-le à un centre autorisé de service Oster.

1 - AN DE GARANTIE LIMITÉE

Sunbeam Products, Inc. ("Sunbeam") garantit que pour une période de UN an à compter de la date d'achat, ce produit ne présentera aucun vice mécanique ou électrique, matériel ou de fabrication. Sunbeam, selon son choix, réparera ou remplacera ce produit ou tout autre élément défectueux, durant la période de couverture de la garantie. Le remplacement consistera en un produit ou un élément nouveau ou remanufacturé. Si le produit n'est plus disponible, il sera remplacé par un produit d'une valeur comparable ou supérieure.

Cela constitue votre garantie exclusive.

Cette garantie est valable pour l'acheteur original à partir de la date d'achat initiale et ne peut être transférée. Conserver le reçu d'achat original. Une preuve d'achat est requise pour obtenir une application de la garantie. Les revendeurs, centres de service ou magasins de revente Sunbeam, n'ont pas le droit de transformer, modifier ou changer de quelque façon les termes et les conditions de cette garantie.

La présente garantie ne couvre ni l'usure normale des pièces ni les dommages entraînés par l'un quelconque des cas suivants: l'utilisation inappropriée ou négligente du produit, son utilisation à une tension ou à un courant inadéquats, son utilisation contraire aux directives du mode d'emploi, ou son démontage, sa réparation, son remaniement, sa modification ou sa transformation par toute personne autre qu'un centre de service après-vente agréé de Sunbeam. De plus, la garantie ne couvre aucun des actes de Dieu comme incendie, inondation, ouragans et tornades.

Sunbeam n'acceptera aucune responsabilité de dommages conséquents ou accessoires découlant du manquement à quelque garantie explicite ou implicite sur ce produit. Sauf dans la mesure où l'empêchent les lois applicables, la durée de toute garantie implicite sur la qualité marchande ou le caractère utilisable de ce produit pour un but précis se limite à la durée de la garantie susmentionnée.

Pour Obtenir le Service de Garantie : Veuillez consulter l'insert de garantie correspondant au pays spécifique ou contacter votre distributeur agréé local.

NE PAS RETOURNER CE PRODUIT À SON EMPLACEMENT D'ACHAT

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Cuando use algún aparato eléctrico siempre deben seguirse las medidas básicas de seguridad incluyendo las siguientes:

- LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR LA BATIDORA DE MANO/ PEDESTAL.
- Como protección contra descargas eléctricas, no sumerja la Batidora de Mano/ Pedestal en agua u otro líquido.
- NUNCA use la Batidora con las manos húmedas.
- NO deje la Batidora al alcance de los niños sin supervisión.
- Cuando el aparato no esté en uso, desconéctelo del tomacorriente antes de poner o quitar partes y antes de limpiarlo.
- Evite el contacto con partes móviles. Mantenga las manos, el cabello, la ropa, así como las espátulas y los utensilios lejos de los Batidores mientras esté funcionando para reducir el riesgo de lesión a personas y/ o daños a la Batidora.
- NUNCA encienda la unidad hasta que los accesorios estén en el Tazón de Mezclar con los ingredientes para procesar. Siempre espere hasta que los accesorios se detengan antes de quitar el tazón.
- NO opere la Batidora si tiene el cable o enchufe dañado, si la unidad no funciona correctamente, o se cae o se daña de alguna manera. Envíe la unidad a un Centro de Servicio Oster® autorizado para su revisión, reparación o ajuste.
- NO use la unidad en el exterior.
- NO deje el cable colgado sobre el borde de la mesa o mesada ni toque superficies calientes, como el de la estufa.
- NO coloque la Batidora o el Tazón sobre o cerca de la hornilla o dentro de un horno caliente.


- Esta Batidora es para uso doméstico solamente.
- NO use la Batidora más que para lo que ha sido diseñada. No use la unidad para mezclar pinturas (lacas, poliéster, etc.) ¡Se podría producir una explosión!
- NO opere la Batidora sin continua supervisión.
- Solo personal calificado puede reparar la unidad. Las reparaciones incorrectas pueden ser peligrosas para el usuario. Comuníquese con un Centro de Servicio Oster® autorizado si necesita realizar reparaciones.
- Mantenga los dedos alejados de los Batidores y los Ganchos Amasadores. Podría lastimarse.
- NUNCA limpie la unidad bajo agua del grifo ni la sumerja en el agua.
- El fabricante no es responsable por los daños causados si se usa la unidad para un propósito distinto para el cual se creó o por el uso incorrecto.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

(Para 120 y 127 Voltios)

Para reducir el riesgo de descargas eléctricas, este aparato cuenta con un enchufe polarizado (una clavija es más ancha que otra). Este enchufe entra en un toma corriente de una sola manera. Esta es una medida de seguridad, para reducir el riesgo de choque eléctrico. Si el enchufe no encaja en el toma corriente simplemente colóquelo al revés. Si aún así no encaja llame a un electricista calificado. De ninguna manera intente modificar esta medida de seguridad.

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD



- 1. Botón Expulsor de los Batidores
- 2. Interruptor Selector de Velocidad/ Encendido de la Batidora
- 3. Interruptor de Batidores/ Ganchos Amasadores
- 4 Botón de Potencia Adicional Burst of Power®
- 5. Batidora
- 6. Botón para Subir/ Bajar
- 7. Liberador de la Traba de Seguridad
- 8. Interruptor Selector de Velocidad/ Encendido del Tazón de Mezclar
- Pedestal
- 10. Tazón de Mezclar (tazón de plástico para el modelo 2600 y tazón de acero inoxidable para el modelo 2601) El tazón de mezclar para el modelo 2601 incluye tapa
- 11. Batidores (cromados para el modelo 2600 y de acero inoxidable para el modelo 2601)
- 12. Ganchos Amasadores (cromados para el modelo 2600 y de acero inoxidable para el modelo 2601)
- 13. Espátula


BATIDORA DE MANO Y DE PEDESTAL

FUNCIONA MIENTO

Puede usar la Batidora para mezclar, amasar y batir alimentos. La Batidora y el Tazón de Mezclar cada uno tiene su motor por separado, por lo tanto se pueden ajustar las velocidades de la Batidora y del Tazón en forma individual. La batidora posee un Interruptor Selector de Velocidad/ Encendido mientras el Tazón de Mezclar posee su Interruptor Selector de Velocidad/ Encendido independiente. La Batidora puede quitarse fácilmente del Pedestal en tan sólo unos segundos y usarse como una Batidora de Mano común (figura 2). Cuando se use de esta manera, gire la Batidora de Mano en forma lenta y circular alrededor y por dentro del Tazón donde colocó los ingredientes.

PREPARACIÓN PARA SU USO

Cómo colocar la Batidora y cómo quitarla del Pedestal (figura 2).



Antes de colocar o quitar la Batidora, desconéctela y quite el enchufe del

toma corriente eléctrico.

Para colocarla, empuje la Batidora hacia el Pedestal (las dos trabas en el Pedestal 🗓 están conectadas a la Batidora) y luego presione hacia abajo para trabar.

Para quitarla, presione el liberador de la traba de seguridad (figura 2) y empuje la Batidora hacia arriba.

CÓMO INSERTAR/ QUITAR LOS BATIDORES Y GANCHOS AMASADORES

Antes de quitar los Batidores o Ganchos Amasadores, desenchufe la Batidora y quite el enchufe del toma corriente eléctrico.



Empuje los Batidores o Ganchos Amasadores hacia las ranuras en la cara inferior de la Batidora, hasta que escuche un "clic" y estén en su lugar. Los dos Ganchos Amasadores tienen distintas formas de enchufe y los debe empujar en las ranuras correctas. Si los inserta de manera incorrecta, la masa podría irse hacia arriba. Uno de los Ganchos Amasadores posee un pequeño anillo cerca del manguito en el eje. Este Gancho Amasador sólo entra en la ranura correspondiente. La misma está identificada con el 🌭 símbolo

Para quitar los accesorios, sostenga firme con una mano y presione el Botón Expulsor de los Batidores (figura 3).


CONEXIÓN

Antes de usar la Batidora de Mano por primera vez, lave los Batidores en agua jabonosa caliente o el lavaplatos. Enjuague y seque.

Verifique que los controles de velocidad estén en la posición "0" y la batidora este desconectada del tomacorriente eléctrico. Inserte los batidores según las instrucciones anteriores. Conecte el cable en un toma corriente eléctrico.

CÓMO SUBIR / BAJAR LA BATIDORA

Verifique que la Batidora esté desenchufada antes de subirla / bajarla. Presione el Botón para Subir/ Bajar (figura 4) y suba o baje la Batidora hasta que escuche un "clic" y esté en su lugar. De esta manera será más fácil quitar los Batidores y el Tazón.



CÓMO COLOCAR /QUITAR EL TAZÓN DE MEZCLAR

Coloque el Tazón de Mezclar en la guía de la base (figura 5) y trábelo en su lugar girándolo lentamente en el sentido de las agujas del reloj. Para quitarlo y destrabarlo, gírelo en sentido contrario a las agujas del reloj. Es probable que tenga que sostener la base para evitar que gire. La posición desalineada de la Batidora facilita la incorporación de ingredientes mientras la Batidora está funcionando.



CÓMO MEZCLAR CON LA BATIDORA DE PEDESTAL

Cuando la batidora está adherida al Pedestal, el Tazón de Mezclar puede ser encendido manualmente en dos velocidades. No debe usar la Batidora en forma continúa durante más de 10 minutos. Después de este tiempo, deje enfriar la unidad por lo menos 20 minutos antes de volverla a usar.


Máximas cantidades de procesamiento:

No se deben procesar en el Tazón alimentos sólidos que pesen más de 1,5 kg o líquidos que pesen más de 1,75 kg.


El Interruptor Selector de Velocidad/ Encendido de la Batidora (figura 6, ítem 2) se usa para:

- □ ► Encender la Batidora.
- □ ► Controlar la velocidad de la Batidora (5 posiciones de velocidad) en el rango
 □ de velocidad preseleccionado.

Al presionar y sostener el Botón de Potencia Adicional - Burst of Power® (figure 6, ítem 4) con la unidad en funcionamiento, la Batidora funciona a velocidad máxima.



Las 5 velocidades adicionales de la Batidora de Pedestal se obtienen seleccionando la velocidad del Tazón de Mezclar (figura 7).



El Tazón de Mezclar tiene dos velocidades. El Interruptor Selector de Velocidad del Tazón de Mezclar (figura 7) se usa para prender o seleccionar la velocidad del Tazón de Mezclar:

0/Off = apagado

1 = baja velocidad 2 = alta velocidad

CÓMO MEZCLAR CON LA BATIDORA DE MANO

Lentamente guíe la Batidora alrededor de los lados y a través del centro del tazón, siguiendo la misma dirección. Tenga cuidado de no excederse en el batido de la mezcla. Si se excede en el batido, la mezcla quedará muy espesa.

Cuando necesite raspar el tazón, detenga la Batidora y raspe los lados y el fondo del tazón con la Espátula de goma, según sea necesario. Gire el control de velocidad a "0" y deje reposar la batidora en el pedestal mientras incorpora los ingredientes. Coloque los batidores sobre el tazón de la mezcla para que cualquier salpicadura caiga dentro del tazón.

Debe agregar los ingredientes al tazón de mezclar según lo especificado en la receta. Al combinar ingredientes líquidos y sólidos, es recomendable humedecer los ingredientes en velocidad baja y luego girar hacia la velocidad deseada, según se especifica en la guía de mezclar.

GUÍA DE VELOCIDADES PARA LA BATIDORA DE MANO/PEDESTAL

Time de Mandada

Velocidad	Tipo de Mezclado
1 Incorporar	Se usa para revolver ingredientes líquidos o cuando se requiera una acción suave. Se usa cuando se incorporan dos porciones de una receta, por ejemplo cuando se incorpora un huevo batido a una mezcla.
2 Revolver	Se usa para unir ingredientes líquidos y secos en forma alternada en una receta. Se usa para mezclas preparadas para pudines instantáneos.
3 Unir	Se usa cuando debe combinar ingredientes en una receta.

para mezclar sólo lo suficiente.

Se usa para hacer panecillos o "muffins" que requieren una acción rápida

4 Mezclar Se usa para preparar mezclas de pasteles o con recetas que requieran

velocidad media.

Se usa para mezclar mantequilla y azúcar juntas.

5 Batir Se usa para preparar coberturas para decorar de una receta o paquete y

para preparar puré.

Se usa para batir crema para postres y para batir claras.

Use los Ganchos Amasadores solamente para Incorporar (1) y Revolver (2).

Si usa la unidad como Batidora de Pedestal, las cinco velocidades permitirán operar en dos niveles, baja y alta (velocidades del Tazón de Mezclar), esto permite que la batidora alcance hasta 10 niveles de velocidad para mayor flexibilidad y rendimiento.

CÓMO CUIDAR SU BATIDORA

LIMPIEZA

Lave los Batidores antes y después de cada uso. Enjuague y seque. Los Batidores pueden lavarse en el lavaplatos. Después de quitar el cable del toma corriente eléctrico, limpie el cabezal de la Batidora con un paño húmedo y luego seque. NO SUMERJA LA BATIDORA EN AGUA. Evite el uso de limpiadores abrasivos que dañarán el acabado de la Batidora. El motor fue cuidadosamente lubricado en la fábrica y no requiere ningún otro lubricante.

El Tazón de Mezclar de acero inoxidable (modelo 2601) puede lavarse en el lavaplatos. La tapa del tazón de acero inoxidable no debe lavarse en el lavaplatos.

Lave el Tazón de plástico (modelo 2600) en agua jabonosa. Si desea lavar el Tazón de plástico en el lavaplatos, colóquelo en el estante superior.

ALMACENAMIENTO

Enrolle el cable eléctrico de la Batidora con un sujetador de enrollar de plástico. Guarde la Batidora apoyada en el Pedestal en un lugar seco y limpio, como un gabinete o estante. Guarde los Batidores o Ganchos Amasadores en un cajón.

MANTENIMIENTO

No se requiere ningún mantenimiento adicional a la limpieza requerida. Si por algún motivo, la Batidora necesita reparación, no trate de repararla usted mismo. Envíela a un Centro de Oster® autorizado.

GARANTÍA LIMITADA DE 1 AÑO

Sunbeam Products Inc. ("Sunbeam") garantiza que, por un período de UN año a partir de la fecha de compra, este producto estará libre de defectos en el material y en su fabricación. Bajo la opinión de Sunbeam, reparará o repondrá este producto o cualquier componente del mismo si se encuentra defectuoso durante el periodo de garantía. La reposición se hará con un producto o un componente nuevo o refabricado. Si el producto ya no está disponible, la reposición se hará con un producto similar de igual o mayor valor. Esta es su garantía exclusiva. Esta garantía es válida para el comprador original a partir de la fecha de compra inicial y no es transferible. Guarde el recibo de compra original. La prueba de compra es requerida para obtener los servicios de garantía. Los vendedores de productos Sunbeam, los centros de servicio o tiendas que vendan productos Sunbeam no tienen el derecho de alterar, modificar o realizar ningún otro cambio a los términos y condiciones de esta garantía.

Esta garantía no cubre el desgaste por uso normal o daños de partes como resultado de lo siguiente: uso negligente o mala utilización del producto, uso con una corriente eléctrica o un voltaje inadecuado, uso contrario a las instrucciones de operación, desensambles, reparaciones o alteraciones que no sean hechas por Sunbeam o por un Centro de Servicio Autorizado. Además, la garantía no cubre Actos de Dios tales como incendios, inundaciones, huracanes y tornados.

Sunbeam no se hace responsable por ningún daño emergente o incidental causado por el rompimiento de cualquier garantía expresa o implícita. Excepto al alcance prohibido por la ley aplicable, cualquier garantía implícita de comercialización o arreglo para un propósito particular, está limitada en duración de la garantía antes mencionada.

Cómo Obtener el Servicio de Garantía: Por favor consulte el inserto de la garantía correspondiente al país o póngase en contacto con su distribuidor autorizado local.

NO REGRESE ESTE PRODUCTO AL LUGAR DE COMPRA

CUIDADOS IMPORTANTES

Ao usar aparelhos eletrodomésticos, as instruções básicas de segurança devem sempre ser observadas, entre elas:

- LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR A BATEDEIRA DE MÃO E DE PEDESTAL.
- Para proteger-se contra o risco de choque elétrico, não mergulhe a Batedeira em água ou em outro líquido.
- NUNCA use a Batedeira com as mãos úmidas ou molhadas.
- É necessária vigilância total ao usar a Batedeira perto de crianças.
- Retire o aparelho da tomada quando n\u00e3o estiver em uso, antes de inserir ou retirar as pe\u00e7as e antes de limp\u00e1-lo.
- Evite o contato com as peças móveis. Mantenha as mãos, os cabelos e as roupas, bem como espátulas ou outros utensílios longe dos Batedores durante o uso, para reduzir o risco de ferimentos às pessoas e/ou danos à Batedeira.
- NUNCA ligue o aparelho antes que os Batedores estejam dentro da Tigela de Mistura com os ingredientes a serem processados. Espere sempre até que os Batedores parem antes de remover a Tigela.
- •I Não use a Batedeira com fio ou plugue danificados ou após ter apresentado defeitos ou ainda caso o aparelho caia ou apresente avarias de qualquer tipo. Envie o aparelho a um Centro de Serviço Oster® autorizado para exame, conserto ou ajuste.
- NÃO use o aparelho ao ar livre.
- •I NÃO deixe que o fio fique pendurado sobre a borda de uma mesa ou bancada ou que toque superfícies quentes, inclusive o fogão.
- I Remova os batedores do aparelho antes de lavá-los.
- NÃO coloque a Batedeira sobre um bico de gás ou próximo a ele, ou em um forno aquecido.


- Esta Batedeira foi desenvolvida somente para uso doméstico.
- NÃO use a Batedeira para outro fim que não o planejado. Não use este aparelho para misturar tintas (verniz, poliéster, etc.). Isso pode causar uma explosão!
- NÃO deixe a Batedeira sem a presença de um adulto enquanto estiver sendo usada.
- Consertos no aparelho devem ser feitos somente por pessoal treinado. Podem ocorrer riscos sérios ao usuário causados por reparos incorretos. Entre em contato com um Centro de Serviço Oster® Autorizado caso sejam necessários consertos no aparelho.
- Assegure-se que os dedos, roupas e cabelo sejam mantidos longe dos Batedores e dos Ganchos Amassadores, pois esses podem causar danos.
- NUNCA limpe o aparelho sob água corrente ou mergulhe-o em água para limpeza.
- O fabricante não se responsabiliza por danos causados pelo uso do aparelho em qualquer outro fim que o planejado ou pelo uso incorreto do mesmo.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

(Para 120 e 127 Voltios)

Para reduzir o risco de choque elétrico, este aparelho possui um plugue polarizado (uma das lâminas é mais larga do que a outra), encaixando-se em uma tomada polarizada somente de uma única forma. Esse é um recurso de segurança planejado para reduzir o risco de choque elétrico. Caso o plugue não se encaixe completamente na tomada, inverta-o. Se, mesmo assim, ainda não se encaixar, entre em contato com um eletricista habilitado. Não tente eliminar esse recurso de segurança.

DESCRIÇÃO DO APARELHO



- 1. Botão para Remoção dos Batedores/ Ganchos Amassadores
- 2. Botão Seletor para Ligar/ Selecionar Velocidades da Batedeira
- Botão dos Batedores/ Ganchos Amassadores.
- Acelerador de Potência Burst of Power®
- Batedeira
- 6. Botão para Levantar/ Abaixar
- 7. Botão de Liberação da Trava de Segurança
- 8. Botão Seletor para Ligar/ Selecionar Velocidades da Tigela de Mistura
- Pedestal
- 10. Tigela de Mistura (Tigela plástica para o modelo 2600 e Tigela em aço inoxidável para I o modelo 2601) A Tigela de Mistura do modelo 2601 contém uma Tampa
- 11. Batedores (cromados para o modelo 2600 e em aço inoxidável para o modelo 2601)
- 12. Ganchos Amassadores (cromados para o modelo 2600 e em aço inoxidável para o 🛭 🖺 modelo 2601)
- 13. Espátula

COMO USAR SUA BATEDEIRA DE MÃO E DE PEDESTAL

OPERAÇÃO

Você pode usar a Batedeira para misturar, amassar e bater alimentos. A Batedeira e a Tigela de Mistura são controladas individualmente por motores próprios, e as velocidades da Batedeira e da Tigela de Mistura podem ser ajustadas separadamente. Ou seja, a Batedeira possui um Botão Seletor para Ligar/ Selecionar Velocidade e a Tigela de Mistura possui seu próprio Botão Seletor para Ligar/ Selecionar Velocidades independente. A Batedeira pode ser facilmente removida do Pedestal e ser usada como uma Batedeira de Mão (figura 2). Quando for usada como Batedeira de Mão, movimente a Batedeira de forma circular e suave em torno do interior da tigela que contém os ingredientes.

PREPARAÇÃO PARA O USO

Ajuste da Batedeira/ remoção da Batedeira do Pedestal (figura 2).



Antes de ajustar ou remover a Batedeira, desligue-a e remova o plugue da tomada elétrica.

Para encaixar a Batedeira, empurre-a na direção do Pedestal (os dois fechos do Pedestal se encaixam na Batedeira) e, em seguida, pressione para travar.

Para remover a Batedeira, pressione a trava de liberação (figura 2) e puxe a Batedeira para cima.

COLOCAÇÃO / REMOÇÃO DOS BATEDORES E DOS GANCHOS AMASSADORES

Antes de retirar os Batedores ou os Ganchos Amassadores, desligue a Batedeira e retire o plugue da tomada elétrica.



Pressione os Batedores ou os Ganchos nos orifícios localizados na parte de baixo da Batedeira, até que escute o clique de ajuste. Os dois Ganchos Amassadores têm formas de pinos diferentes e devem ser colocados nos orifícios corretos. A inserção dos Ganchos Amassadores de forma equivocada pode fazer com que a massa suba pelo gancho. Um dos ganchos possui um pequeno anel próximo à parte superior do eixo. Esse Gancho Amassador somente se encaixará no orifício para o qual foi projetado. Isso é identificado pelo símbolo.

Para remover os acessórios, segure com firmeza com uma das mãos, pressionando o Botão para Remoção dos Batedores/ Ganchos Amassadores (figura 3).


CONEXÃO

Antes de usar a Batedeira pela primeira vez, lave os Batedores em água quente e sabão ou na máquina de lavar louças. Enxágüe-os e seque-os.

Antes de conectar o aparelho à tomada elétrica, certifique-se de que os controles de velocidade estejam na posição "0". Insira os Batedores limpos e secos segundo as instruções já detalhadas anteriormente. Em seguida, conecte o aparelho a uma tomada elétrica.

COMO LEVANTAR E ABAIXAR A BATEDEIRA

Certifique-se que a Batedeira esteja desligada antes de abaixá-la ou levantá-la. Pressione o Botão para Levantar/ Abaixar (figura 4) e levante ou abaixe a Batedeira até escutar um clique de ajuste. Isso facilita a remoção dos Batedores e também da Tigela.



COLOCAÇÃO/ REMOÇÃO DA TIGELA DE MISTURA

Coloque a Tigela de Mistura na guia da base (figura 5) e trave-a no local girando-a delicadamente no sentido horário. Para remover a Tigela gire-a no sentido anti-horário até que se destrave. Pode ser necessário segurar a base para evitar que gire. A posição descentralizada da Batedeira facilita a adição de ingredientes durante o funcionamento do aparelho.



(figura 5)

COMO USAR A BATEDEIRA COM PEDESTAL

Quando a Batedeira estiver no Pedestal, a tigela de mistura pode ser acionada em até duas velocidades. A Batedeira não deve funcionar de forma contínua e ininterrupta por mais do que 10 minutos por utilização. Após esse tempo, deixe que esfrie por, pelo menos 20 minutos, antes de usá-la novamente.


Quantidades máximas de processamento:

O processamento da Tigela de Mistura não deve exceder 1,5 kg de alimentos sólidos ou 1,75 l de líquidos.


O Botão Seletor para Ligar/ Selecionar Velocidades da Batedeira (figura 6, item 2) é usado para:

- □ ► Ligar a Batedeira,
- Controlar a velocidade da Batedeira (5 ajustes de velocidade) no intervalo de
 velocidade pré-selecionado.

Enquanto o Botão Acelerador de Potência - Burst of Power (figura 6, item 4) for mantido pressionado e o aparelho estiver em funcionamento, a Batedeira operará em sua velocidade máxima.



As 5 velocidades adicionais para a Batedeira de Pedestal são obtidas através da seleção da velocidade da Tigela de Mistura (figura 7).



A Tigela de Mistura possui dois ajustes de velocidade. O Botão Seletor para Ligar/ Selecionar Velocidades da Tigela de Mistura (figura 7) é usado para selecionar a velocidade da Tigela de Mistura:

0/Off = desligado 1 = baja velocidad 2 = alta velocidade

COMO USAR A BATEDEIRA MANUAL

Movimente com cuidado a Batedeira nas laterais e em direção ao centro da tigela, sempre na mesma direção. Tome o cuidado de não bater demais a massa. O excesso de trabalho da massa tende a endurecer algumas preparações.

Sempre que for necessário raspar a tigela, pare a Batedeira e raspe os lados e o fundo da tigela com uma espátula de borracha, conforme necessário. Coloque o controle de velocidade em "0" e descanse a Batedeira em sua base enquanto estiver adicionando os ingredientes. Certifique-se de posicionar os Batedores na tigela de mistura de forma que qualquer gota caia na tigela de mistura.

Os ingredientes devem ser adicionados à tigela de mistura na ordem especificada na receita. Ao combinar ingredientes secos e líquidos, pode ser interessante misturar os ingredientes em baixa velocidade e, em seguida, voltar à velocidade desejada, como especificado no guia de mistura.

GUIA DE VELOCIDADE PARA A BATEDEIRA MANUAL / COM PEDESTAL

Velocidade	Tarefas de mistura
1 Incorporar	Use para ingredientes líquidos ou quando for necessária uma ação suave. Use quando for mesclar duas partes de uma receita, como um ovo batido em uma massa.
2 Mexer	Use para misturar ingredientes secos e líquidos de forma alternada em `uma receita. Use quando da preparação de qualquer pudim instantâneo em pó ou pronto para ser preparado.
3 Unir	Use quando uma receita exigir a combinação e incorporação dos ingredientes. Use para muffins ou pães rápidos que exijam uma ação rápida, somente para misturar.

4 Misturar Use quando do preparo de misturas de bolo ou para instruções que exijam

velocidade média

Use para misturar em creme a manteiga e o açúcar.

5 Bater Use guando estiver preparando um glacê de uma receita ou pacote e para

amassar batatas.

Use em creme chantili para sobremesas e para bater claras em neve.

Use os Ganchos Amassadores somente para Incorporar (1) e Mexer (2).

Quando o aparelho for usado como Batedeira de Pedestal, todas as cinco velocidades permitirão a operação em dois níveis, baixo e alto (velocidades da Tigela de Mistura), permitindo atingir até 10 níveis de velocidade para um melhor desempenho e flexibilidade.

CUIDADOS COM SUA BATEDEIRA

LIMPEZA

Lave os Batedores antes e após o uso. Enxágüe-os e seque-os. Os Batedores podem ser lavados em máquina de lavar louças. Após remover o fio da tomada elétrica, limpe a Batedeira com um pano úmido e passe em seguida um pano seco. NÃO MERGULHE A BATEDEIRA EM ÁGUA. Evite o uso de limpadores abrasivos que poderão danificar o acabamento de sua Batedeira. O motor de sua Batedeira foi cuidadosamente lubrificado na fábrica e não necessita de nenhum lubrificante adicional.

A Tigela de Mistura em aço inoxidável (modelo 2601) pode ser lavada em máquina de lavar louças. A Tampa da Tigela de aço inoxidável não pode ser lavada na máquina de lavar pratos.

Lave a Tigela plástica de mistura (modelo 2600) em água com sabão liquido. Se desejar lavar a Tigela plástica na máquina de lavar louças, ela deve ser colocada na cesta superior.

ARMAZENAMENTO

Enrole o fio elétrico da Batedeira em torno do prendedor de plástico. Guarde a Batedeira em sua base de descanso em um local limpo e seco, como um armário ou prateleira. Guarde os Batedores e os Ganchos Amassadores em uma gaveta.

MANUTENÇÃO DO APARELHO

Além da limpeza recomendada, não é necessária nenhuma outra manutenção do usuário. Se, por qualquer motivo sua batedeira necessitar de reparos, não tente consertá-la sozinha. Envie-a a um Centro de Serviço Oster autorizado.

GARANTÍA LIMITADA DE 1 ANO

Sunbeam Products, Inc. ("Sunbeam") garante que, por um período de UM ano a partir da data de compra, este produto ficará livre de defeitos materiais e de mão-de-obra. A seu critério, a Sunbeam reparará ou substituirá este produto ou qualquer componente do produto que possa apresentar defeitos durante o período de garantia. A substituição será feita com um novo produto ou omponente novo e recondicionado. Se o produto não estiver mais disponível, a substituição poderá ser feita com um produto semelhante de igual ou maior valor. Esta é a sua garantia exclusiva.

Esta garantia é válida para o comprador original em varejo a partir da data de compra de varejo inicial, e não poderá ser transferida. Guarde o recibo original de venda. Para obter serviços de garantia, é necessário ter um comprovante de compra. Os distribuidores, postos de assistência técnica ou lojas de varejo da Sunbeam que vendem os produtos da Sunbeam não têm o direito de alterar, modificar ou mudar de qualquer maneira os termos e condições desta garantia.

Esta garantia não cobre o desgaste normal de peças ou danos resultantes de qualquer dos seguintes casos: uso negligente ou errôneo do produto, uso de tensão ou corrente inadequadas, uso contrário às instruções operacionais, desmonte, conserto ou alterações efetuadas por outrem que não a Sunbeam ou posto de assistência técnica autorizada. Além disso, a garantia não cobre casos de força maior, tais como incêndios, enchentes, furacões e tornados.

Sunbeam não se responsabilizará por quaisquer danos emergentes ou indiretos causados pela violação de qualquer garantia expressa ou implícita. Exceto na medida proibida pelas leis aplicáveis, quaisquer garantias implícitas de comerciabilidade ou adequação a um fim específico limitam-se à duração expressa pela garantia acima.

Como Obter Serviço Autorizado na Garantia: Consulte as condições dagarantia específica do país ou entre em contato com o seu representante local.

NÃO DEVOLVA ESTE PRODUTO AO LOCAL ONDE ELE FOI COMPRADO

PARA MÉXICO SÓLAMENTE - FOR MEXICO ONLY

BATIDORA DE PEDESTAL OSTER®

MODELOS 2600, 2600-12, 2600-13, 2601, 2601-12, 2601-13

IMPORTADOR: SUNBEAM MEXICANA, S.A. DE C.V.

AV. JUÁREZ No. 40-201.

EX-HACIENDA DE SANTA MÓNIÇA,

TLALNEPANTLA, ESTADO DE MÉXICO.

C.P. 54050, R.F.C. SME570928G90, TEL. 53660800

PAÍS DE ORIGEN: CHINA

PAÍS DE PROCEDENCIA: CHINA, E.U.A.

LEA EL INSTRUCTIVO ANTES DE USAR EL APARATO

CARACTERÍSTICA ELÉCTRICAS 60 Hz 120 V~ 325 W

CONTENIDO: 1 PIEZA

NOM - 004 - anc



©2003 Sunbeam Products, Inc. All rights reserved.

OSTER® and Burst of Power® are registered trademarks of Sunbeam products, Inc.

Distributed by Sunbeam Products, Inc., Boca Raton, FL. 33431.

©2003 Sunbeam Products, Inc. Tous droists réservés.

OSTER® et Burst of Power® sont marques déposées de Sunbeam products, Inc.

Distribué par Sunbeam Products, Inc., Boca Raton, FL. 33431.

©2003 Sunbeam Products, Inc. Todos los derechos reservados.

OSTER® y Burst of Power® son marcas registradas de Sunbeam products, Inc.

Distribuido por Sunbeam Products, Inc., Boca Raton, FL. 33431.

©2003 Sunbeam Products, Inc. Todos os direitos reservados.

OSTER® e Burst of Power® são marcas registradas da Sunbeam Products, Inc.

Distribuído pela Sunbeam Products, Inc., Boca Raton, Florida 33431.

Printed in China Imprimé en Chine Impreso en China Impresso na China